



小韦荣球菌探针法 qPCR 试剂盒

Veillonella parvula Probe qPCR Kit

仅

供

科

研

使

用

产品及特点

小韦荣球菌(*Veillonella parvula*)是一种革兰氏阴性厌氧球菌。小韦荣球菌通常存在于人类的口腔、肠道和上呼吸道等部位。小韦荣球菌本身是人体正常菌群的一部分，但在特定情况下可能会引发一些危害。当人体免疫力下降、局部微生态失衡或有创伤等情况时，小韦荣球菌可能会过度生长并引起感染，例如，它可能会导致口腔感染，如牙周炎、牙髓炎等；在呼吸道，可能会引起肺炎等疾病；在肠道，可能会参与肠道炎症性疾病的发生。此外，如果小韦荣球菌进入血液，还可能引发败血症等严重的全身性感染，对人体健康造成较大威胁。因此快速检测小韦荣球菌具有重要的意义。为此，本公司以探针法 qPCR 技术为基础开发了小韦荣球菌的检测试剂盒，**它具有下列特点：**

- 1. 即开即用，用户只需要提供样品 DNA 模板。
- 2. 引物和探针经过优化，分析灵敏度高，可以达到 100 拷贝/反应。
- 3. 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。
- 4. 特异性高，引物是根据小韦荣球菌 DNA 高度保守区设计，不会跟其他生物的 DNA 发生交叉反应。
- 5. 既可用于定性检测，又可用于定量检测。定量检测时线性范围至少为 5 个数量级。
- 6. 本产品足够 50 次 20 μ L 体系的探针法 qPCR 反应。
- 7. 本产品只能用于科研。

规格及成分

成分	规格	包装
2×Probe qPCR MasterMix	0.5mL	0.5mL 本色管
荧光 PCR 专用模板稀释液	1mL	1.5mL 绿盖管
超纯水	1mL	1.5mL 蓝盖管
小韦荣球菌 qPCR 引物-探针干粉	50 次	0.5mL 棕色管
小韦荣球菌 qPCR 阳性对照(1E7 拷贝/ μ L)	50 μ L	0.5mL 黄盖管
使用手册	1 份	无
本产品采用五孔盒包装		
注 意： 引物-探针干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入 165 μ L 的超纯水充分混匀后得到引物-探针混合液再使用，未用完的需要-20℃保存。		

一、稀释标准曲线样品（以 1E1-1E6 拷贝/ μ L 这 6 个 10 倍稀释度为例）。

- 1. 标记 6 个离心管，分别为 6、5、4、3、2、1。

使用方法

- 2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液, 用带芯枪头, 下同)。
- 3. 在 6 号管中加入 5 μL 1E7 拷贝/ μL 的阳性对照(试剂盒提供), 充分震荡 1 分钟, 得 1E6 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 4. 换枪头, 在 5 号管中加入 5 μL 1E6 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1E5 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 5. 换枪头, 在 4 号管中加入 5 μL 1E5 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1E4 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 6. 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。

二、样品 DNA 的制备

- 7. 如果有 N 个样品, 设置 N+2 个提取, 多出的一个是 PC (样品制备阳性对照), 一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 10 μL 上步所得第 4 号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次样本制备所要求的起始样本体积一样, 以此作为 PC。另外用水作为 NC。
- 8. 用自选方法纯化样品的 RNA, 本试剂盒跟市场上大多数 RNA 提取试剂盒兼容, 也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。

三、Probe qPCR 反应 (20 μL 体系, 在样品制备室进行)

- 9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复, 则标记 N+9 个 PCR 管, 其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品, 1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板), 6 个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做 1 次重复, 则标记 N+4 个 PCR 管, 其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品, 1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板), 1 个用于 PCR 阳性对照 (直接用第 6 步第 4 号管的阳性对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
- 10. 在标记管中按下表加入各成分 (本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照, 并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加) :

成分	样品管 N+2 个	PCR 阴性对照管	标准曲线样品管 (1-6 管)
----	--------------	--------------	--------------------

2×Probe qPCR MasterMix	各 10μL	10μL	各 10μL
小韦荣球菌 qPCR 引物-探针混合	各 3μL	3μL	各 3μL
N+2 个待测 DNA 样本	各 7μL	不加	不加
超纯水	不加	7μL	不加
第 6 步所得标准曲线样品稀释液（1-6 号）	不加	不加	各 7μL

11. 盖上盖子后上机，按下面参数进行 qPCR：

过程	温度	时间
预变性	95℃	10min
PCR 反应 (40 个循环)	95℃	15sec
	60℃	1min (采集 FAM 通道的荧光信号，淬灭基团为 MGB)

四、数据处理

12. 如果样本制备阳性对照或 PCR 阳性对照(包括标曲样本)结果为阴性，则整个实验无效，不需要分析数据，需要重新样本制备，重新进行 PCR 扩增或跟厂家联系。如果样本制备阴性对照或 PCR 阴性对照结果为阳性，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析数据，需要跟厂家联系。
13. 如果阴性对照和阳性对照均正常，则实验有效，可以进入后续分析。
14. 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的 log 值为横轴，以 Ct 值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值，再推算出其浓度。
15. 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照 Ct 必须没有读数，或者大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct 值应该小于 40。对待测样品，如果其 Ct 没有读数、大于或等于 40 则均为阴性，如果小于 40 则为阳性性。

PCR 编号	TW-E11392
说明书	1 份

自备试剂	样品 DNA，超纯水，核酸纯化试剂盒
运输及保存	低温运输，-20℃保存，有效期 2 年

生产企业：上海通尉实业有限公司

公司地址：上海市松江区九亭镇研展路158弄15号1603

公司电话：021-54845833

技术支持：15800441009